

# ロールスクリーン

# 交換スクリーン

T型メカ プルコード式 / チェーン式 / ワンタッチチェーン式 B型メカ プルコード式 / チェーン式 / ワンタッチチェーン式

取扱説明書No.R-150008

初版

# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。 安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

### 販売店様・施工業者様へのお願い —

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されて おります。**必ずお客様にお渡しください**。

#### 目 次

■ 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
■ スクリーンの取外し方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 4
■ 交換用スクリーンの取付け方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•10
■ スクリーン巻きずれ対処方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•13
■ スクリーンの昇降スピードの調整方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•14
■ お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•15
■ 梱包材の処理方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 15

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために、特に注意していただくこ とを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。
- ●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表 示で区分し、説明しています。



製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される 危害の程度を示しています。

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物 的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- ◆本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。
  - ◇ 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。
  - ♠ 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。
- 取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

- ✓ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付 けていない場合は落下の原因になります。
- 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りくださ い。本体が落下する恐れがあります。

# 注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでく ださい。(T型メカの場合)
- 製品は、水平に取付けてください。
- セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。 故障の原因とな ります。

#### ■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

- コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるような ことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ♠ 操作しない時は、お子様の手が届かない位置でチェーン を束ねて、コードクリップで留めてください。



製品に物を吊り下げたり、ぶら下が らないでください。製品が破損し たり、落下する恐れがあります。



おやめください。製品が破損したり、 落下する恐れがあります。



# 注意

○ 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリー ○ メカ部の分解や可動部への注油は、破 ンを巻き上げた状態にしてください。



- 損や故障の原因となりますので絶対に おやめください。
- 火のそばでのご使用は 絶対におやめください。



- ◇ 必ずプルコード、またはボールチェーンを持って操 作を行ってください。スクリーンやローラーパイプ、 ウエイトバーを持って操作を行わないでください。
- 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作 の障害となる物を置かないでください。
- ♠ 製品は決められた製品高さの範囲でご使用くださ い。範囲以上でご使用になると、スクリーンの落下、 破損の原因になります。


# スクリーンの取外し方法



## 注意

### 〈製品幅2000mm以下の場合〉

- スクリーンを外した状態でローラーパイプを矢 印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、 パイプが自動的に逆回転し、スプリングの設定 (初巻き)が解除されてしまいます。スクリーン を外してから取付けるまでパイプを回さないように注意してください。
- スプリングの設定(初巻き)が解除された場合は、P.14「スプリングの調整方法」に従って、再調整してください。



### ■スクリーンの取外し方法


●製品を取外します。

スクリーンを巻き上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら(①)セットバーを手前に引き(②)、本体を仮止めフックから外してください。


# <u> 注意</u>

● ブラケットから製品を取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。


#### 〈天井付けの場合〉




#### 〈正面付けの場合〉



②本体を図のように置いてください。






※製品幅2010mm以上の場合は、初巻き解除防止の設定を行ってください。 製品幅2000mm以下の場合は、③に進んでください。

#### 〈初巻き解除防止の設定方法〉


# $\triangle$

# **/!**\ 注意


- 製品幅2010mm以上の場合、ローラーパイプに搭載されてるスプリングの影響でスクリーンの取付け/取外しが難しくなります。無理な交換操作は怪我や商品の故障につながる恐れがあります。必ず初巻き解除防止の設定を行ったうえでスクリーンの取付け/取外しを行ってください。
- ①ローラーパイプ側にある移動リングを手や ○ドライバー(製品に付属されておりません)でサイドホルダー側に移動させてください。移動リングはプルコード式の場合向かって右側、チェーン式、ワンタッチチェーン式の場合チェーン側と逆側についています。



②移動リングをサイドホルダー側に寄せると ローラーパイプと移動リングの間にツメが 出てきます。




- ③ ローラーパイプを手で回しツメをサイドホルダー側の溝位置に合わせ、移動リングを更にサイドホルダー側に移動させてください。
- ※ ツメと溝はそれぞれ3箇所あります。合わせや すい組み合わせで行ってください。



① ツメと溝の位置を合わせます

④ スプリングの初巻きがロックされ、解除防止が設定されました。次の作業に進んで下さい。




② 移動リングをサイドホルダー側に移動させます※ 移動リングは完全にサイドホルダー側に移動させてください。

プルセットを取外してください。(プルコード式のみ)

#### 〈プルボールセットの場合〉


- ① スクリーンを 10cmほど引き出して止めます。
- ② ウエイトバーキャップの片側を外してくだ さい。
- ③プルボールセット裏側の固定レバーを立ち 上げ、ロックを解除してください。
- ④キャップを外した側からプルボールセット をスライドして取外してください。






### 〈プルグリップセットの場合〉

- ① スクリーンを 10cmほど引き出して止めます。
- ②ウエイトバーキャップの片側を外してくだ さい。
- ③プルグリップセット裏側のレバーを立ち上 げ、ロックを解除してください。
- ④キャップを外した側からプルグリップセットをスライドして取外してください。





※プルグリップ部は取外しできます。再度取付ける際は、プルグリップの向きにご注意ください。手前に曲がっている側が表側(室内側)になります。




#### 〈フラットグリップの場合〉

- ① スクリーンを 10cmほど引き出して止めます。
- ② ウエイトバーキャップの片側を外してください。
- ③ キャップを外した側からプルグリップセットをスライドして取外してください。




# 注意

急激にスライドさせるとスクリーンを 傷める恐れがあります。



#### 〈ヌード用プルボールセットの場合〉


- ① スクリーンを 10cmほど引き出して止めます。
- ②止め具を90°回転させ、下方向に外してく ださい。



④ローラーパイプが露出するまでスクリーンを引き出します。

### 〈プルコード式の場合〉

- ①スクリーンを少し引き出しストップさせてください。
- ②引き出したスクリーンをウエイトバーに巻 きつけてください。
- ③ ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返し行ってください。
- ※製品幅2000mm以下の時、スクリーンがストップしてない状態で手を離すとスプリングが巻き取られてしまいますのでで注意ください。



P.6


P.7

### 〈チェーン式の場合〉

- ①片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方 の手でローラーパイプを回転させながらス クリーンを少しずつ引き出してください。
- ※下限コネクター(P.4をご参照ください)をご使用の場合は①を行う前に取外してください。
- ※スクリーンの取付け時(P.11をご参照ください)に再び下限コネクターを取付けますので、下限コネクターを取外した位置に印を付けておくと後の作業が簡単になります。
- ②引き出したスクリーンをウエイトバーに巻 きつけてください。
- ③ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返し行ってください。

# ⑤ スクリーンをローラーパイプから取外してください。

- ※スクリーンが巻き戻らないようにストッパーが かかっていることを確認してください。
  - ①引き出しテープを持ち上げ、スクリーンを 約10cm位引き出してください。




②スクリーン上端の白い樹脂部分とローラーパイプの間に指をはさみ、そのままスライドさせてスクリーンを外してください。

※ 取外したスクリーン本体を再度お使いいただく場合は、外したウエイトバーキャップを取付け、交換用スクリーンが入っていた梱包材などを使い、大切に保管してください。



### 〈ワンタッチチェーン式の場合〉

- ①片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方 の手でローラーパイプを回転させながらス クリーンを少しずつ引き出してください。
- ※下限コネクター(P.4をご参照ください)をご使用の場合は①を行う前に取外してください。
- ※スクリーンの取付け時(P.12をご参照ください)に再び下限コネクターを取付けますので、下限コネクターを取外した位置に印を付けておくと後の作業が簡単になります。
- ②引き出したスクリーンをウエイトバーに巻 きつけてください。
- ③ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返し行ってください。
- ※スクリーンがストップしてない状態で手を離す とスプリングが巻き取られてしまいますのでご 注意ください。



② 少しずつ 巻き取る

〈天井付けの場合〉

〈正面付けの場合〉

①上方向へ

② 少しずつ

巻き取る


(1) 手前に

P.8

# 交換用スクリーンの取付け方法 |

● ステッカーの位置が左側にくるように本体を 置き、引き出しテープが左側にくるようにス クリーンを本体の手前に置いてください。

②スクリーンを図のように折った状態でスク リーン上部の白い樹脂部分をローラーパイプ の溝に差し込みます。




スクリーン

(左側)

- 3右方向へ指を軽くスライドさせながらスク リーンを取付けてください。
- ●プルコード式の場合は片側のウエイトバーキャップを外し、P.6~7のプルセットの取外し方法と逆の手順でプルセットを取付けてください。プルセットを取付けた後は、外したウエイトバーキャップを差し込んでください。

## 注意

必ずプルセットをウエイトバー中央に セットしてください。




⑤スクリーンをローラーパイプに巻き取ります。

#### 〈プルコード式の場合〉


●製品幅2000mm以下の場合、ローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻きあがる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手で持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。

製品幅2010mm以上の場合、ローラーパイプを矢印の方向に少し回すとストッパーが解除されます。その上で、ローラーパイプを手で回転させスクリーンを巻き取ってください。



#### 〈チェーン式の場合〉


- ●イラストのように片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方の手でローラーパイプを回転させながらスクリーンを少しずつ巻き取ってください。
- ※ ボールチェーンにスクリーン取外しの際に取外した下限コネクターを取付けてください。 (下限コネクターはスクリーンの逆巻きを防止するための部品です。取付け位置は自由に調整することができます。)



⑥製品幅2010mm以上の場合は、初巻き解除防止の設定を解除してください。製品幅2000mm以下の場合は、
⑦に進んでください。

#### 〈初巻き解除防止の設定解除方法〉


●スクリーンの取付けが終わりましたら移動リングをパイプ側に移動させもとの状態に戻し、初巻きのロックを解除してください。



### 〈ワンタッチチェーン式の場合〉

- ●イラストのようにチェーンを少し引くとストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻き上がる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手で持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。
- ※ ボールチェーンにスクリーン取外しの際に取外した下限コネクターを取付けてください。

(下限コネクターはスクリーンの逆巻きを防止するための部品です。取付け位置は自由に調整することができます。)




セットバーの外溝をブラケットの 仮止めフック (解除ボタンのある側)に引っ掛けてください(①)。本体を奥に『カチッ』と音がするまで押し上げてください(②)。


# $\triangle$

## 注意


- ・本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。
- ❸製品取付け後に何度か昇降操作を行って正常に動作するか確認してください。



#### 〈天井付けの場合〉



#### 〈正面付けの場合〉




# スクリーン巻きずれ対処方法

- ※イラストはプルコード式の場合です。
- ●スクリーンが巻きずれていると、スクリーンを昇降できなくなったり、スクリーンが破損 (シワ、やぶれ等)する恐れがあります。出荷時に、調整をしてありますが、取付け場所の関係等 により、巻きずれが発生した場合は、以下の手順で巻きずれを補正してください。


### ■ スクリーンが巻きずれた状態とは?

- ①スクリーンが「竹の子」状になる。
- ②スクリーンがサイドホルダーセットに当たる。
- ③ ウエイトバーが左右均等(水平)にならない。




#### ■ 巻きずれの補正方法

- ●まず製品が正しい状態になっているか確認します。
  - ①製品が水平に取付けられているか?
  - ②ブラケットが正しい位置に付いているか?
  - ③ プルボールがウエイトバーの中央にセットされているか?
- ※正しくない場合は、正しい状態に直してくだ さい。



- ②プルボールを垂直に引いて、スクリーンを下まで引き出して止め、さらに3~4cm下に引き手を離してスクリーンを巻き上げます。
- 32の昇降操作を2~3回繰り返してください。
- ④それでも巻きずれが直らない場合は、本体に付属の巻きずれ調整シールを使って巻きずれを直してください。
- ※ 巻きずれ調整シールの使用方法は、調整シールの裏面をご覧ください。



P.12

# スクリーンの昇降スピードの調整方法 |

※スクリーンが巻き上がらない場合やスピードが極端に遅い場合にスプリングの調整を行ってください。



# ! 注意

◇スプリングの調整を行う場合は、スピードを確認しながら調整を行ってください。 過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

#### ■ローラーパイプを用いた調整方法/プルコード式/ワンタッチチェーン式のみ

※スクリーンの取外しの際にスプリングの設定(初巻き)が解除された場合、以下の ●~4 に従って 調整してください。

P.14


- ●矢印の方向にローラーパイプを回してください。
- ② 反発を感じるまで回し、ローラーパイプをスト ップさせてください。
- ❸P.10「交換用スクリーンの取付け方法」の通り にスクリーンを取付けてください。
- **4** スクリーンを取付けた後、さらにスプリングの 調整が必要な場合、サイドホルダー側からスプリ ングの調整を行ってください。



※ ローラーパイプを矢印の方向と 逆に回すと部品が破損し故障の 原因となります。必ず、矢印の方 向に回してください。


# ■ サイドホルダー側からの調整方法 〈プルコード式の場合〉

- ●サイドホルダーセットのカバーを下方向にスラ イドさせて外し、 
  のドライバー#2 (製品に付 属されておりません)で調整十字穴を回し調整 を行ってください。
- 時計回りに回すと巻き上げスピードが遅くなり ます。
- 反時計回りに回すと巻き上げスピードが**速く**な ります。
- ※ 基本的に製品に向かって右側のサイドホルダーセッ トがスプリング調整側になります。



#### 〈ワンタッチチェーン式の場合〉


- 右側のサイドホルダーセットのカバーを下方向にスライ ドさせて外し、 一ドライバー#2(製品に付属されており ません)で調整十字穴を回し調整を行ってください。
- 時計回りに回すと巻き上げスピードが遅くなります。
- 反時計回りに回すと巻き上げスピードが速くなります。



### 〈チェーン式の場合〉

※製品幅440mm以下の製品はスプリングセットを内蔵しておりませんので、調整はできません。 ※右操作と左操作では、回す方向が逆になりますのでご注意ください。

操作側(チェーン側)と反対のサイドホルダーセットのカバーを下方向にスライドさせて外し ます。 (中ドライバー#2(製品に付属されておりません)で調整十字穴を回し調整を行ってく ださい。



- 軽くなります。
- ※引き下げ時の操作力は重くなります。
- 軽くなります。
- ※引き下げ時の操作力は重くなります。

# お手入れ方法

- ●日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほごりを落としてください。
- ■スクリーンのヨゴレは、水を十分絞ったきれいな布で軽く拭きとってください。(水であっても、ス) クリーンは一度濡れると多少変色する場合がありますのでご注意ください。)

## 梱包材の処理方法 |

- ●梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- ●各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。 P.15